

Ogólny przewodnik drukowania na papierach Solution



Ustawienia

Sterowniki wydruku będą różni się w zależności od typu drukarki oraz typu komputera (Macintosh lub PC) jednak ich instalacja będzie przebiegała w sposób podobny. Upewnij się, że wybrałeś odpowiedni profil dla kombinacji drukarki, papieru i tuszy. W naszych nazwach profili znajdziesz właściwe kombinacje profili do użycia.

Przykład 1: Nazwa Profilu „Solution_Eps7880_MK_Matt.icc” - oznacza, że używany jest profil Solution dla drukarki Epson 7880 (Eps7800) z wykorzystaniem tuszy Matte Black (MK). Profil dla papieru Matt.

Przykład 2: Nazwa Profilu „Solution_Eps4880_PK_Glossy.icc” - oznacza, że używany jest profil Solution dla drukarki Epson 4880 (Eps4800) z wykorzystaniem tuszy Photo Black (PK). Profil dla papieru Solution Glossy.

Drukuj z Podglądem / Ustawienia Ogólne:

Drukowanie / Właściwości

- 1) Drukuj: Dokument
- 2) Opcje: Profil drukarki
- 3/4) Cel renderingu i Kompensacja Punktu Czerni: Należy wybrać w odniesieniu do używanego obrazu.
- 5) Noziki: Solution Inkjet Matt Ultra White
- 6) Jakość: wysoka
- 7) Tryb: Zdefiniowany przez użytkownika
Brak zarządzania kolorem

